

МТН 25/10/0,4

опора №6  
(Т3-348)

опора №6/1

опора №6/2

опора №6/3

опора №6/4

опора №6/5

опора №6/6

опора №6/7

опора №6/8

опора №6/9

опора №6/10

опора №6/11